

 DANSK (DANISH)**PARRERING & NULSTILLING**

- **Parring (Code Matching):** Tænd for strømmen, og hold knappen **50%** inde i 7 sekunder. Lyset blinker 5 gange ved korrekt parring.
- **Nulstilling (Code Clearing):** Tænd for strømmen, og hold knappen **25%** inde i 7 sekunder. Lyset blinker 5 gange ved nulstilling.

SLOW START (BLØD OPSTART)

- **Omskifter på enhed (Dial switch):**
 - **OFF:** Aktiverer slow start.
 - **ON:** Deaktiverer slow start.
- **Via fjernbetjening:** Tænd for strømmen, og hold knappen **5%** inde i 7 sekunder for at slå slow start til/fra. Lyset blinker 5 gange.

** Tændes kontakten (ON), deaktiveres fjernbetjeningens slow start-styring.*

 ENGLISH**PAIRING & CLEARING**

- **Pairing (Code Matching):** Turn on the power, then press and hold the **50%** button for 7 seconds. The light flashes 5 times upon success.
- **Clearing (Code Clearing):** Turn on the power, then press and hold the **25%** button for 7 seconds. The light flashes 5 times upon success.

SLOW START SETTINGS

- **Dial Switch on Power Supply:**
 - **OFF:** Enables slow start function.
 - **ON:** Disables slow start function.
- **Via Remote Control:** Turn on the power, then press and hold the **5%** button for 7 seconds to toggle slow start ON or OFF. Light flashes 5 times.

** If dial switch is ON, remote control slow start override is disabled.*

 NORSK**PARING OG NULLSTILLING**

- **Paring (Code Matching):** Slå på strømmen, og hold inne **50%**-knappen i 7 sekunder. Lyset blinker 5 ganger når paringen er fullført.
- **Nullstilling (Code Clearing):** Slå på strømmen, og hold inne **25%**-knappen i 7 sekunder. Lyset blinker 5 ganger når koden er slettet.

SLOW START (MYKSTART)

- **Bryter på strømforsyningen (Dial switch):**
 - **OFF:** Aktiverer slow start.
 - **ON:** Deaktiverer slow start.
- **Via fjernkontroll:** Slå på strømmen, og hold inne **5%**-knappen i 7 sekunder for å slå slow start på/av. Lyset blinker 5 ganger.

** Hvis bryteren står på ON, deaktiveres fjernkontrollens slow start-funksjon.*

 SVENSKA**PARNING OCH RADERING**

- **Parning (Code Matching):** Slå på strömmen och håll in **50%**-knappen i 7 sekunder. Ljuset blinkar 5 gånger när parningen är klar.
- **Radering (Code Clearing):** Slå på strömmen och håll in **25%**-knappen i 7 sekunder. Ljuset blinkar 5 gånger när koden raderats.

SLOW START (MJUKSTART)

- **Omkopplare på enheten (Dial switch):**
 - **OFF:** Aktiverar slow start.
 - **ON:** Inaktiverar slow start.
- **Via fjärrkontroll:** Slå på strömmen och håll in **5%**-knappen i 7 sekunder för att slå på/av slow start. Ljuset blinkar 5 gånger.

** Om omkopplaren står på ON inaktiveras fjärrkontrollens slow start-funktion.*

DEUTSCH

KOPPLUNG & LÖSCHEN

- **Kopplung (Code Matching):** Schalten Sie den Strom ein und halten Sie die **50%**-Taste 7 Sekunden lang gedrückt. Das Licht blinkt 5 Mal.
- **Löschen (Code Clearing):** Schalten Sie den Strom ein und halten Sie die **25%**-Taste 7 Sekunden lang gedrückt. Das Licht blinkt 5 Mal.

SLOW START (SANFTANLAUF)

- **Wahlschalter am Netzteil (Dial switch):**
 - **OFF:** Aktiviert die Slow-Start-Funktion.
 - **ON:** Deaktiviert die Slow-Start-Funktion.
- **Über Fernbedienung:** Strom einschalten und **5%**-Taste 7 Sekunden gedrückt halten, um Slow Start ein-/auszuschalten. Licht blinkt 5 Mal.

** Steht der Schalter auf ON, wird die Steuerung per Fernbedienung deaktiviert.*

NEDERLANDS

KOPPELEN & WISSELEN

- **Koppelen (Code Matching):** Schakel de stroom in en houd de **50%**-knop 7 seconden ingedrukt. Het licht knippert 5 keer.
- **Wissen (Code Clearing):** Schakel de stroom in en houd de **25%**-knop 7 seconden ingedrukt. Het licht knippert 5 keer.

SLOW START (ZACHTE START)

- **Schakelaar op voeding (Dial switch):**
 - **OFF:** Schakelt slow start in.
 - **ON:** Schakelt slow start uit.
- **Via afstandsbediening:** Schakel de stroom in en houd de **5%**-knop 7 seconden ingedrukt om slow start in/uit te schakelen. Licht knippert 5 keer.

** Als de schakelaar op ON staat, is bediening via de afstandsbediening uitgeschakeld.*

FRANÇAIS

APPAIRAGE & EFFACEMENT

- **Appairage (Code Matching):** Allumez l'alimentation, puis maintenez le bouton **50%** enfoncé pendant 7 secondes. La lumière clignote 5 fois.
- **Effacement (Code Clearing):** Allumez l'alimentation, puis maintenez le bouton **25%** enfoncé pendant 7 secondes. La lumière clignote 5 fois.

SLOW START (DÉMARRAGE PROGRESSIF)

- **Commutateur sur le bloc (Dial switch):**
 - **OFF:** Active le démarrage progressif.
 - **ON:** Désactive le démarrage progressif.
- **Via la télécommande:** Allumez l'alimentation, puis maintenez le bouton **5%** enfoncé pendant 7 secondes pour activer/désactiver. La lumière clignote 5 fois.

** Si le commutateur est sur ON, le contrôle via la télécommande est désactivé.*