



WEEE Number: 80133970

INSTALLATION INSTRUCTION LED RECHARGEABLE LAMP (VT-1014)

TECHNICAL DATA

Model	VT-1014
Watts	4W
Lumens	120
BeamAngle	120°
	2700-3300K
CCT	4000-4500K
	5000-5700K
CRI	>80
IP Rating	IP20
Input Power	DC 5V 1A
Long Life	20,000 Hours
Built-in Lithium Battery	1200 mAh
Charging Time	4-5 Hours
Working Time	6-48 Hours
Material	ABS + PC + Aluminium
Dimension	200x50x263mm



Matt Silver/ White Matt Gold/ White Matt Black/ Black

SKU: 7098 SKU: 7099 SKU: 8500

INTRODUCTION & WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installation and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. This product is warranted for manufacturing defects only.

WARNING!

- Please make sure to turn off the power before starting the installation.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- Replace any cracked protective shield.

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.

Caution, risk of electric shock.

PACKAGE INCLUDED

- Rechargeable Table Lamp (1PC)
- Micro USB Charging Cable (1PC)
- Instruction Manual (1PC)

OPERATION CAUTIONS:

- Please do not put the lamp on high temperature surfaces, and do not use it in flammable or humid environment to avoid the breakdown, short circuit etc.
- The adapter must be under the specialized range.
- Place the base of table lamp on steady base while adjusting the arm.
- The lamp head of the table lamp can be adjusted up to certain angle only. Be careful not to overturn the lamp head beyond the adjusting angle in order to avoid any damage to the lamp.

MAINTENANCE


- Please clean the lamp once in every two months to keep it smooth and bright.
- Use cleaning cloth and water to clean the dust
- For filthy marks, please use cleaning cloth and soapsuds.
- Please do not clean the lamp by high-volatility and high-corrosive liquid which can lead to discoloring or damaging the lamp.

OPERATION GUIDE

- Touch button mode** - To switch on the lamp tap on the button as shown in fig 1. By pressing the touch button repeatedly you can switch the light brightness level and turn off the light. Circulation of the light pattern by using the touch button is "minimum light, medium light, maximum light, and power-off"
- Changing color by using touch button** - Make sure the light is ON, tap on the touch button and hold for 2 seconds for the light to change the color temperature. Circulation of the light changing pattern is "warm-light, cold-light, and natural-light"
- When the light is on at any temperature for more than 20 seconds and if you tap on the touch button the lamp will switch off. When turning on the lamp next time, the light brightness level and temperature will be the same as the last setting.

FEATURES

- Touch control, Three steps dimming, and Three modes for CCT.
- Using advanced LED technology, soft light without dazzle and designed with anti radiation and eye protection.
- Memory function for brightness and temperature.
- Sleek and stylish folding design rechargeable table lamp.



PARTS INDICATOR

LIGHT GUIDE PANEL
 HEAT EMISSION HOLE

COMPOUND [TOUCH] BUTTON / ADJUSTING BRIGHTNESS AND TEMPERATURE

ADAPTER SOCKET




FIG 1

INTRODUCTION & GARANTIE

Merci d'avoir choisi et acheté notre produit à V-TAC. V-TAC vous offrira le meilleur. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation et conservez ce manuel à portée de main pour référence ultérieure. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre distributeur ou le fournisseur local auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils sont formés et prêts à vous servir au mieux. Ce produit est couvert par une garantie pour des défauts de fabrication seulement.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Né mettez pas la lampe sur des surfaces à haute température, et ne l'utilisez pas dans un environnement inflammable ou humide, pour éviter des pannes, des courts-circuits, etc.
- L'adaptateur doit être dans la plage spécifiée.
- Placez la base de la lampe sur un support stable et ajustez le bras.
- La tête de la lampe de table ne peut être ajustée que jusqu'à un certain angle. Veuillez à ne pas renverser la tête de la lampe au-delà de cet angle de réglage ou de ne pas l'endommager.

ENTRETIEN

- Nettoyez la lampe tous les deux mois pour la maintenir lisse et brillante.
- Utilisez un chiffon de nettoyage et de l'eau pour nettoyer la poussière accumulée.
- Pour les marques salées, utilisez un chiffon de nettoyage et de l'eau de lessive.
- Ne nettoyez pas la lampe avec des liquides très volatils et corrosifs, puisque cela peut conduire à la décoloration ou l'endommagement de la lampe.

GUIDE D'OPÉRATION

- Mode bouton tactile - Pour allumer la lampe, tapez sur le bouton comme indiqué à la fig. 1. En appuyant plusieurs fois sur le bouton tactile, vous pouvez basculer le niveau d'intensité et éteindre la lampe. Le cycle du programme lumineux en utilisant le bouton tactile est "lumière maximum- lumière moyenne-lumière minimum - éteindre"
- Changement de couleur à l'aide du bouton tactile - La lampe étant allumée, appuyez sur le bouton tactile et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes - la lampe change sa température de couleur. Le cycle du circuit de changement de couleur est "lumière chaude - lumière froide - lumière naturelle"
- Quand la lampe est allumée à quelque température que ce soit pendant plus de 20 secondes sans être appuyez sur le bouton tactile, la lampe s'éteint. La prochaine fois que vous allumez la lampe, le niveau d'intensité lumineuse et sa température de couleur seront identiques à ceux des derniers réglages.

CARACTÉRISTIQUES

- Commande tactile de gradation de l'intensité lumineuse en trois étapes et trois modes pour la température de couleur.
- Technologie avancée de LED, lumière douce sans éblouissement et construction avec protection contre le rayonnement et protection des yeux
- Batterie rechargeable intégrée pour mode de secours.
- Fonction de mémorisation de l'intensité lumineuse et de la température.
- Lampe de table rechargeable au design de rempliment élégant et fin.

EINFÜHRUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie ein V-TAC ausgesucht und gekauft haben. V-TAC wird Ihnen die besten Dienste erweisen. Lesen Sie, bitte, diese Gebrauchsanweisung vor der Montage aufmerksam durch und halten Sie sie für Auskünfte in der Zukunft parat. Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie, bitte, unseren lokalen Händler oder Verkäufer, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sind ausgebildet und bereit Sie auf die bestimmige Art und Weise zu unterstützen. Diese Gewährleistung gilt nur für Herstellungsängel.

BEDIENUNGSHINWEISE

- Bitte stellen Sie sicher, dass die Lampe nicht auf Oberflächen mit hohen Temperaturen und verwenden Sie sie nicht in einer brennbarn oder feuchten Umgebung, um Ausfälle, Kurzschluss usw. zu vermeiden.
- Der Adapter muß innerhalb des angegebenen Bereichs sein.
- Stellen Sie den Sockel der Tischlampe auf eine stabile Grundfläche, während Sie den Arm einstellen.
- Der Leuchtenkopf der Tischleuchte kann nur zu einem bestimmten Winkel verstellt werden. Achten Sie darauf, den Lampenkopf nicht über diesen Einstellwinkel hinaus zu überdrehen, um Schäden an der Lampe zu vermeiden.

INSTANDHALTUNG

- Reinigen Sie die Lampe alle zwei Monate, damit sie glatt und hell bleibt.
- Der Staub ist mit einem Reinigungstuch und Wasser zu entfernen.
- Verwenden Sie für schmutzige Stellen ein Reinigungstuch und Seifenlauge.
- Die Lampe darf nicht durch leichtflüchtige und stark korrosive Flüssigkeiten gereinigt werden, denn diese zu Verfärbung oder Beschädigung der Lampe führen können.

WSTEP I GWARNCIAD

Diękujemy, że wybrali i zakupili produkt V-TAC. V-TAC będzie Ci służył najlepiej. Proszę przeczytać te instrukcje uważnie przed przystąpieniem do zainstalowania i zachować ją do użytku w przyszłości. Jeśli masz jakieś pytania, proszę skontaktować się z naszym Przedstawicielem lub z dostawcą, do którego kupiłeś produkt. Oni są przeszkoleni i gotowi udzielić Ci pomocy. Gwarancja obejmuje jedynie wady powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie.

ŠROKDI ZABEZPEČIČAZAJE PODČAS UČIČAZA Z TEGO SPRZETU

- Nie umieszczaj lampy na gorących powierzchniach i nie używaj jej w latwo palnym lub wilgotnym otoczeniu, aby uniknąć możliwych uszkodzeń, zwarcia itp.
- Adapter musi być ustawiony na odpowiednie dla Twojego kraju napięcie.
- Ustaw wspornik lampy biurowej na stabilnej płaszczyźnie i wyreguluj ramię lampy.
- Reflektor lampy biurowej można ustawić tylko do ograniczonego znaczenia kąta. Uwaga; aby nie dopuścić przekremlenia reflektora lampy za granicami przewidzianego kąta regulacji, aby zapobiec jej uszkodzeniu.

KONSERVACJA LAMPY

- Czyszcz jrdwie lampy co najmniej raz na dwa miesiące, aby zachować jej jasność i równomierność promieniowania światła.
- Czyszcz krdwie ściereczką do czyszczenia i wodą.
- Plamy zamieszczaj naczynie zalej czystą szmatką do czyszczenia i pianką mydlną.
- Nie należy czyścić lampy za pomocą barznych alnii sinie korozyjnych plynów, poniewaz może to spowodować odparowanie i nawet uszkodzenie lampy.
- Nie należy czyścić lampy za pomocą barznych alnii sinie korozyjnych plynów, poniewaz może to spowodować odparowanie i nawet uszkodzenie lampy.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

- Tryb nacisnięcia przycisku - Aby włączyć lampę, nacisnij przycisk w taki sposób, jak pokazano na rysunku 1. Za pomocą kilkakrotnego nacisnięcia przycisku możesz przelażać poziom jasności oraz włączania lampy. Cykl oświetlenia za pomocą nacisnięcia przycisku jest taki: "maksymalna jasność - średnia jasność - minimalna jasność - wyłączenie"
- Zmiana koloru za pomocą przycisku - Przy włączonej lampie nacisnij przycisk i przytrzymaj go przez 2 sekundy - lampa zmieni własną temperaturę barwną. Cykl schematu zmiany kolorów jest taki: "cieple światło - zimne światło - naturalne światło"
- W dowolnej pozycji, gdy lamp jest włączona przez ponad 20 sekund i jeśli zostanie nacisnięty przycisk włączania/wyłączania lampy, światło się włączy. Przy kolejnym włączeniu lampy poziom jasności oraz temperatura kolorowa będą takie same jak zostały ustawione przed włączeniem lampy.

OPCJE

- Stewowanie poprzez nacisnięcie przycisku: Obniżenie jasności w trybie stopni i tryby tryby temperatury kolorowej.
- Zaawansowana technologia LED, miękkie światło bez oślepienia i konstrukcja chroniąca oczy przed uszkodzenia wskutek promieniowania światła.
- Wbudowany akumulator do pracy w trybie awaryjnym.
- Funkcja zapamiętania jasności i temperatury kolorowej.
- Akumulatorowa lampa biurowa o wyrafowanym i stylowym składanym designie.

INTRODUCERE GARANTIA

Merci d'avoir choisi et acheté notre produit à V-TAC. V-TAC vř va fi de vous offrir le meilleur. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation et conservez ce manuel à portée de main pour référence ultérieure. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre distributeur ou le fournisseur local auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils sont formés et prêts à vous servir au mieux. Ce produit est couvert par une garantie pour des défauts de fabrication seulement.

- Ne mettez pas la lampe sur des surfaces à haute température, et ne l'utilisez pas dans un environnement inflammable ou humide, pour éviter des pannes, des courts-circuits, etc.
- L'adaptateur doit être dans la plage spécifiée.
- Placez la base de la lampe sur un support stable et ajustez le bras.
- La tête de la lampe de table ne peut être ajustée que jusqu'à un certain angle. Veuillez à ne pas renverser la tête de la lampe au-delà de cet angle de réglage ou de ne pas l'endommager.

MÁŠURI PREVENTIVE PE TÍMPUL UTILIZĂRII PRODUSULUI

- Nu puneți lampă pe suprafețe supraîncălzite, nu folosiți lampă într-un mediu inflamabil sau umed, și nu o utilizați într-un mediu inflamabil sau umed, pentru a evita defectele de funcționare sau scurtcircuitare, etc.
- Adaptorul trebuie să fie în diapazonul indicat.
- Puneți suportul lămpii de masă pe o suprafață stabilă și reglați unghiul lămpii.
- Reglează capulul lămpii de masă pe o fcută bună mână până la un anumit unghi. Fiți atenți să nu depășiți acest unghi de reglare a capului lămpii, ca să preveniți deteriorarea acesteia.

IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.COM FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST DEALERS. V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOV 9B

UVOD I JAMSTVO

Hvala vam, što ste odabrali i kupili tvrtke Vi-Tek (V-TAC). Vi-Tek (V-TAC) će vam poslužiti na najbolji moguć način. Molimo, pažljivo pročitajte ove upute prije instalacije i spremite upute za buduću uporabu. Ako imate dodatnih pitanja, molimo obratite se našem prodavaču ili lokalnom trgovcu gdje ste kupili ovaj proizvod. Oni su osposobljeni i spremni vam pomoćnu na najbolji način. Jamstvo za ovaj proizvod dano je samo za nedokazane koži su nastali samo tijekom njegove proizvodnje.

MJERE OPREZA PRI UPORABI

- Ne stavljajte svjetiljku na tvrde površine i ne upotrebljavajte je u zapaljivim ili vlažnom okruženju kako biste izbjegli oštećenja, kratki spoj itd.
- Adapter mora biti isticar navedenog raspona.
- Postavite oslonac stolne svjetiljke na stabilnu površinu i namjestite držač.
- Glava stolne svjetiljke može se podešavati samo do određenog kuta. Pažite da glavne svjetiljke ne okrenete izvan dozvoljenog kuta podešavanja da ne biste oštetili.

TEHNIČKO ODŽAVANJE

- Čistite svjetiljku svaka dva mjeseca kako biste održali njenu jasnu svjetlinu i ujednačeno osvjetljenje.
- Očistite prašinu krom za čišćenje i vodom.
- Očistite prljave mrlje krom za čišćenje i sapunom.
- Nemojte čistiti svjetiljku sa jako hlapijivim ili jako nagrizajućim tekućinama, jer to može uzrokovati promjenu boje ili oštećenje lampe.

UPUTA ZA UPORABU

- Nakon funkcioniranja putem tipkovnog gumba - Da biste uključili svjetiljku, pritisnite gumb kao što je prikazano na slici 1. Višekratnim pritiskom na gumb možete prebaciti razinu svjetlosti i također i da isključite svjetiljku. Ciklus osvjetljenja pomoću tipkovnog gumba je sljedeći: "maksimalno osvjetljenje- srednje osvjetljenje- minimalno osvjetljenje-isključeno osvjetljenje"
- Promjena boje putem tipkovnog gumba - Prilikom uključene svjetiljke pritisnite tipkovni gumb i držite ga pritisnutim 2 sekunde - svjetiljka će promijeniti svoju temperaturu boje. Ciklus sheme promjene boje je sljedeći: "toplo svjetlo-hladno svjetlo-prirodno svjetlo"
- Kad je svjetiljka uključena na bilo kojoj temperaturi dulje od 20 sekundi i ako pritisnete tipkovni gumb, svjetiljka će se isključiti. Prilikom sljedećeg uključivanja svjetiljke, razina svjetlosti i njena temperatura boje bit će u skladu s posljednjim postavkama.

OPCIE

- Upravljanje putem tipkovnog gumba: smanjenje svjetlosti u tri razine i tri načina temperature boje svjetlosti.
- Napredna LED tehnologija, meka svjetlost bez bliještenja i dizajn koji štiti od zračenja sa zaštićenom očju.
- Ugrađena punjiva baterija za hitne slučajeve.
- O adaptador deve estar dentro do intervalo especificado.
- Punjava stolna svjetiljka s prelijepim i elegantnim sklopivim dizajnom.

INTRODUZIONE E GARANTIA

Aggradecemos que escogiera e adquiri u producto da V-TAC. A V-TAC irř servir-lhe da melhor maneira possivel. Por favor, leia atentamente estas instruções antes da instalação e mantenha este manual para referencia futura. Se tiver outras dúvidas, entre em contacto com o nosso representante ou comerciante local de quem adquiriu o produto. Eles são formados e estão prontos para lhe serem úteis de qualquer maneira possível. Este produto tem uma garantia apenas para defeitos de fabricação.

PRECAUÇÕES DE LAMPADA

- Não coloque a lâmpada em superfícies quentes e não a use num ambiente inflamável ou húmido para evitar danos, curtos-circuitos etc.
- O adaptador deve estar dentro do intervalo especificado.
- Posicione o suporte da lâmpada de mesa numa base estável e ajuste o braço.
- A cabeça do candeeiro de mesa só pode ser ajustada para um determinado ângulo. Tenha cuidado de não virar a cabeça da lâmpada fora deste ângulo de ajuste para evitar danificá-la.

MANUTENÇÃO

- Limpe a lâmpada a cada dois meses para manter o seu brilho e uniformidade.
- Limpe o pó com um pano de limpeza e água.
- Limpe as manchas sujas com um pano de limpeza e espuma de sabão.
- Não limpe a lâmpada com líquidos altamente voláteis e altamente corrosivos, pois isso pode causar descoloração ou danos à lâmpada.

INSTRUÇÕES DE USO

Agradecemos que ha elegido y adquirido la V-TAC. V-TAC le servirá del mejor modo posible. Pedimos que antes de comenzar la instalación lea atentamente las presentes instrucciones y las guarde en un lugar adecuado para consultas próximas. En caso de dudas o preguntas, póngase, por favor, en contacto con el representante o suministrador más cercano de quien ha comprado el producto. El será debidamente instruido y dispuesto para atenderle de la mejor manera posible. La garantía cubrirá solo defectos de producción de fábrica.

OPÇÕES

- Controle por botão: redução de brilho em três etapas e três modos de temperatura de cor.
- Tecnologia LED avançada, luz suave e não ofuscante e design de proteção contra radiação e proteção para os olhos.
- Bateria recarregável embutida para o modo de emergência.
- Função de memorização de brilho e temperatura.
- Lâmpada de mesa recarregável com design dobrável elegante e moderno.

INTRODUZIONE E GARANTIA

Agradecemos que ha elegido y adquirido la V-TAC. V-TAC le servirá del mejor modo posible. Pedimos que antes de comenzar la instalación lea atentamente las presentes instrucciones y las guarde en un lugar adecuado para consultas próximas. En caso de dudas o preguntas, póngase, por favor, en contacto con el representante o suministrador más cercano de quien ha comprado el producto. El será debidamente instruido y dispuesto para atenderle de la mejor manera posible. La garantía cubrirá solo defectos de producción de fábrica.

PRECAUÇÕES DE USO

- No coloque a lâmpara sobre superficies calientes e no a use em um ambiente inflamável ou húmido para evitar danos, cortocircuitos, etc.
- O adaptador deve estar dentro do rango especificado.
- Coloque el soporte de la lámpara de mesa sobre una base estable y ajuste el brazo.
- El cabezal de la lámpara de mesa solo se puede ajustar hasta un ángulo determinado. Tenga cuidado de no girar el cabezal de la lámpara fuera de este ángulo de ajuste para evitar daños.

MANUTENIMENTO

- Limpe la lámpara cada dos meses para mantener su brillo y uniformidad.
- Limpe el polvo con un paño de limpieza y agua.
- Limpe las manchas sucias con un paño de limpieza y espuma de jabón.
- No limpie la lámpara con líquidos altamente volátiles e altamente corrosivos, ya que esto puede causar decoloración o daños a la lámpara.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Modo de botón táctil: para encender la lámpara, presione el botón como se muestra en la Figura 1. Al presionar el botón repetidamente, puede cambiar el nivel de brillo y apagar la lámpara. El ciclo de iluminación con el botón pulsador es el siguiente: "luz máxima - luz media - luz mínima - luz apagada".

- Cambiando el color presionando el botón táctil: con la lámpara encendida, presione el botón y manténgalo presionado durante 2 segundos - la lámpara cambia su temperatura de color. El ciclo del esquema de cambio de color es el siguiente "luz cálida - luz fría - luz natural".
- Cuando la lámpara está encendida a cualquier temperatura durante más de 20 segundos y si se presiona el botón táctil, ella se apaga. La próxima vez que encienda la lámpara, el nivel de brillo y la temperatura de color estarán de acuerdo con las últimas configuraciones.

OPCIONES

- Control por botón táctil: reducción de brillo de tres pasos y tres modos de temperatura de color.
- Tecnología LED avanzada, luz suave, no deslumbrante y diseño de protección ocular y protección contra la radiación.
- Batería recargable incorporada para el modo de emergencia.
- Función de memorización de brillo y temperatura.
- Lámpara de mesa recargable de diseño plegable elegante y con estilo.

BEVEZTÉS ÉS GARANCIA

Köszönjük, hogy választotta és megvásárolta a V-TAC terméket. Köszönjük, hogy választotta és megvásárolta a V-TAC terméket. V-TAC nyújtja Önnek a legjobb szolgáltatást. Kérjük, a szerelés előtt figyelmesen olvassa el azokat az utasításokat és óvja ezt a kézikönyvet későbbi használatra. Ha további kérdései vannak, kérjük, forduljon forgalmazójához vagy helyi eladójához, akitől megvásárolta a terméket. Ők készítettek és készek a legjobb szolgálatra. Ez a termék garanciája csak a gyártási hibákra vonatkozik.

ÜZEMELTETÉSI FIGYELMEZTÉSEK

- Kérjük, ne helyezze a lámpát magas hőmérsékletű felületekre, és ne használja tűzveszélyes vagy nedves környezetben ahhoz, hogy elkerülje a meghibásodást, a rövidzárlatot, stb.
- Az adapternek a speciális tartományban kell lennie.
- Helyezze az asztali lámpa ajlát zárt állapotba, miközben beállítja a karr.

- Az asztali lámpa fejét csak bizonyos szögekhez lehet beállítani. Vigyázzon, ne fordítsa meg a lámpafőzet a beállítási szögen túl, hogy elkerülje a meghibásodást.

KARBANTARTÁS

- Kérjük tisztítsa meg a lámpát kéthavonta egyszer, hogy egyenletes és jól legyen a fény.
- A port tisztítsa tisztítókendővel és vízzel
- A szagos nyomot tisztításához használjon tisztítókendőt és szappant
- Kérjük, ne tisztítsa a lámpát nagy illékony és magas korrozíválójal folyadékkal, ami a lámpa elszíneződéséhez vagy károsodásához vezet.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

1. Érintőgomb üzemi mód - A lámpa bekapcsolásához érintse meg a gombot az 1. ábrán szerint. Az érintőgomb többszöri megnyomásával atkapcsolhatja a fényt és a kikapcsolhatja a fényt. A fényintenzitás kérésére az érintőgomb használatánál: "maximális fény-közepes fény-minimális fény-kikapcsolás"

2. A szín megváltoztatása az érintőgombbal - Ellenőrizze, hogy a fény van-e kapcsolva, érintse meg az érintőgombot, és tartsa lenyomva 2 másodpercig, hogy a fény megváltoztassa a szín hőmérsékletét. A fényváltozás mintá keréngése: "meleg fény-hideg fény-természetes fény"

- Ha a fény bármilyen hőmérsékleten több mint 20 másodpercig világít, és megérinti az érintőgombot, a lámpa kialszik. A lámpa legközelebbi bekapcsolásakor a fényt és a hőmérséklet megégyezik az utolsó beállításokkal.

JELLEMZŐK

- Érintőgombbal való vezérlés: háromfokozatú tompítás és három színes hőmérséklet üzemmód.
- Fejlett LED technológiát alkalmazva, lágy fényviszonyok nélküli, szuszaiáséletes és szemvédelemmel tervezve.
- Beépített újratölthető elem a vészhelyzethez.
- Memória funkció a fényt és a hőmérséklet számára.
- Karcás és elegáns, összecsukható kivitelű, újratölthető asztali lámpa.

INTRODUZIONE E GARANCIA

Grazie per aver scelto e acquistato il prodotto della V-TAC. La V-TAC Le servirà nel miglior modo possibile. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare l'installazione e di conservare questo manuale a portata di mano per riferimenti futuri. In caso di qualunque altra domanda si prega di contattare il nostro rivenditore o il distributore locale da chi è stato acquistato il prodotto. Lo sono addestrati e pronti a servirlo nel miglior modo possibile. La garanzia di questo prodotto è valida soltanto per difetti di fabbricazione.

PRECAUZIONI PER L'USO

- Si prega di non mettere la lampada su superfici ad alta temperatura, e non utilizzarla in ambienti infiammabili o umidi, per evitare la rottura, corto circuito, ecc.
- L'adattatore deve rientrare nell'intervallo specificato.
- Posizionare la base della lampada da tavolo su una base stabile mentre e regolare il braccio.
- La testa della lampada da tavolo può essere regolata solo ad un certo angolo. Fare attenzione a non ruotare la testa della lampada al di fuori di questo angolo di regolazione per evitare di danneggiarla.

MANUTENZIONE

- Pulire la lampada una volta ogni due mesi per mantenerla liscia e luminosa.
- Utilizzare un panno di pulizia e acqua per pulire la polvere.
- Per segni sporchi, si prega di utilizzare un panno per la pulizia e schiuma di sapone.
- Si prega di non pulire la lampada con liquidi ad alta volatilità e ad alta corrosione che potrebbero causare scolorimento o danni alla lampada.

ISTRUZIONI PER L'USO

Diękujemy, że wybrali i zakupili produkt V-TAC. V-TAC będzie Ci służył najlepiej. Proszę przeczytać te instrukcje uważnie przed przystąpieniem do zainstalowania i zachować ją do użytku w przyszłości. Jeśli masz jakieś pytania, proszę skontaktować się z naszym Przedstawicielem lub z dostawcą, do którego kupiłeś produkt. Oni są przeszkoleni i gotowi udzielić Ci pomocy. Gwarancja obejmuje jedynie wady powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie.

ÜZEMELTETÉSI FIGYELMEZTÉSEK

- Kérjük, ne helyezze a lámpát magas hőmérsékletű felületekre, és ne használja tűzveszélyes vagy nedves környezetben ahhoz,